

FIN

Kissan suojaverkko

- **Säänkestävä ja UV-suojallinen**
- **Kulutuksenkestävä**
- **Verkon silmäkoko 3 x 3 cm**
- **Kiinnitystarvikkeet mukana**

Kissan suojaverkon kiinnitysohjeet

1. Varmista, että verkko on riittävän suuri. Levitä sitten verkko niin, että jokainen verkonsilmä on muodoltaan nelikulmainen. Kissanverkon kulmat on merkitty erillisellä värillä. Huomaa, että verkon pitää olla vähän aukkoa suurempi, ettei kissa pysty kiipeämään siinä.

Nyt voit leikata verkon haluamaasi muotoon. Jotta solmut eivät aukeaisi, jätä solmuun vähintään 1 cm etäisyyttä.

2. Pora parvekkeen kaiteeseen ja seinään reiät ruuveja ja koukkuja varten. Vaihtoehtoisesti voit kiinnittää verkon parvekkeenkaiteeseen myös naruilla (ei mukana pakkauksessa).

Laita kiinnityskoukut riittävän lähelle toisiaan, ettei kissasi pääse luikahtamaan niiden välistä.

Jos et saa tehdä reikiä parvekkeeseen, voit käyttää myös vetotankoa tai tankoja, jotka saa kiinnitettyä puristamalla parvekkeen kaiteeseen (saatavana zooplussalta).

3. Pujota mukana oleva kiristysköysi verkon ensimmäisen silmärivin läpi, jotta se saa enemmän tukea.

4. Ripusta nyt verkko kiristysköydellä koukkuihin. Kiristä sitten suojaverkko kiinnitysköyden avulla, ja solmi se köyden molemmista päistä.

Huomaa, että verkon pitäisi olla hiukan liian suuri, jotta kissa ei voi kiivetä siinä.

Tärkeitä ohjeita:

- **Älä koskaan jätä kissaa valvomatta suojaverkon kanssa!**
- Jos kissa puree reikiä verkkoon, korjaa tai vaihda verkko välittömästi.
- Varmista ennen koukkujen kiinnittämistä, että reikien poraaminen on luvallista.
- Koska läpinäkyvä verkko reagoi lämpötilanmuutoksiin, voi kesällä ilmetä muutoksia. Älä kiristä verkkoa uudestaan, jotta se pysyy koossa taas talvella.